




Activatietoetsen voor noodgevallen



Druk 1 en 3 tegelijk in gedurende twee seconden om een brandalarm door te sturen.




Druk 4 en 6 tegelijk in gedurende twee seconden om een medisch alarm door te sturen.




Druk 7 en 9 tegelijk in gedurende twee seconden om een overval door te sturen.


Herstel rookdetectoren




De **Brand** LED brandt.



Voer uw gebruikerscode in.




Druk *7.




Er zullen geen LEDs meer branden in het zone venster. De **Brand** LED is niet meer opgelicht.


Uw kode wijzigen




Het systeem is uitgeschakeld. Druk op *5.



Voer een hoofdgebruikerscode in.




De OK LED knippert.



Voer het tweecijferige gebruikersnummer in van de kode die u wenst te wijzigen.



De OK LED licht constant op.



Voer een nieuwe gebruikerscode in. Het OK LED knippert. Druk op # om de programmeermodus te verlaten.

Deurbel



Druk op de deurbeltoets. Als de deurbel is uitgeschakeld, wordt deze nu ingeschakeld. Was de deurbel ingeschakeld, dan wordt deze nu uitgeschakeld.

ARITECH

CS-175/275/575 Beveiligingssysteem met LED-bedieningspaneel

Naslaggids


Het systeem voorbereiden




Sluit alle deuren en vensters die u wilt beveiligen.



Indien de OK-LED op het bedieningspaneel niet brandt, is één van de zones niet beveiligd.




Indien er LEDs knipperen, dan zijn er zones niet beveiligd.




Druk op Overbruggen om de zones die u niet wilt beveiligen te overbruggen.

Overbruggen

Het systeem moet worden uitgeschakeld vooraleer een zone wordt overbrugd.




Druk op de ↗ toets.



Voer uw gebruikerscode in.



Druk op de zonenummers die moeten uitgesloten worden.



Druk op de ↗ toets.





De LED zones zullen ophouden te knipperen en het OK LED zal oplichten.

Het systeem inschakelen met de modus Aanwezig



Indien de OK LED brandt, is het systeem klaar om ingeschakeld te worden.




Druk op de  toets. Het systeem zal ingeschakeld worden.





De wapenings-LED zal oplichten.

Het systeem inschakelen met de modus Afwezig



Voer uw gebruikerscode in.




Druk op de  toets. Het systeem zal inschakelen (indien deze optie geprogrammeerd werd door de installateur).



De wapenings-LED zal oplichten.


Uitschakelen



Voer uw gebruikerscode in om het systeem uit te schakelen.




De wapenings-LED zal uitgaan en het systeem is uitgeschakeld.




Knipperende LEDs duiden op open zones.


Overbruggen uitschakelen




Druk op de ↗ toets.




Voer uw gebruikerscode in.



Overbrugde zones worden aangegeven door knipperende LEDs.



Voer de zonenummers in die moeten worden overbrugd.



Druk op de ↗ toets.