



Toetsen en Led indicatoren op het PENTA 6000 bediendeel

1	Grafisch display	19	Alarmgevers afgesteld	F	(cursor besturing)
2	Volgend alarm	20	Alarmgevers storing	G	Volgend alarm
3	Brand	21	Alarmgevers uitgeschakeld	H	Numeriek toetsenbord
4	Storing	22	Systeem storing	I	Accepteer melding
5	Uitschakeling	A	Herstel	J	MENU
6	Test	B	Zoemer uit	K	Annuleren / terug
7	In bedrijf	C	Alarmgevers afstellen	L-Q	-
8 -12	-	D	Alarmgevers aan		
13-17	-	E	Bevestig		
18	-				

Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.

ZOEMER UIT (B)

ACCEPTEER MELDING (I) Druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten –indien toegepast.

Lokaliseer en controleer de melding.

Bij een echte brandmelding



Druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in, om de vertraging –acceptatietijd en of verkenningstijd– te annuleren –indien toegepast– en de brandmelding direct door te melden.

Als de situatie onder controle is

Hef de oorzaak van de melding op.

Open het **MENU** -toets (**J**)

Deblokkeer het toetsenbord
Toegangsniveau 2 middels de toegangscode.

ALARMGEVERS AFSTELLEN -toets (**C**)

HERSTEL -toets (**A**)

Noteer de melding in het logboek.

Blokkeer het toetsenbord
Toegangsniveau 1 middels de toegangscode.



